



## Drift av stadionur Stamnes Arena





## 1. Still inn omgangstid

- 1.2 Stopp matchuret ved å trykke på «STOP» 2
- 1.3 Trykk og hold «H-» 5 til gjeldende omgangstid vises på stadionuret
- 1.4 Sett ny omgangstid med knappene «+» og «-» 4 5
- 1.5 Bekreft med «OK» 3
- 1.6 Bekreft med at klokke skal telle «up» (Opp fra 00:00) med «OK» 3

## 2. Starte matchur

- 2.1 Stopp evt. Klokken ved å trykke «STOP» 2
- 2.2 Trykk og hold «Start» 1 til stadionuret viser ny match
- 2.3 Trykk «START» 1 når kampen blåses i gang. Klokken stopper automatisk på innstilte omgangstid fra punkt 1.
- 2.4 Trykk «START» 1 når 2. omgang blåses i gang

## 3. Mål

- 3.1 Ved hjemmemål trykk «H+» 4 eller «G+» 6 ved bortemål. Ved feiltasting fjernes mål med henholdsvis «H-» 5 for hjemmemål og «G-» 7 for bortemål

## 4. Sette på klokke

- 4.1 For å aktivere klokke etter kampen, trykk og hold «STOP» 2 og bekreft «rt» (Real Time) med «OK» 3

## 5. Korrigere tid

- 5.1 Ved feil på tidtakning, still først inn omgangstid jfr. Punkt 1. Sett matchur i kampmodus ved å trykke og holde «START» 1
- 5.2 Trykk og hold «OK» 3 og still inn korrekt antall minutter spilt. Bekreft med «OK» 3 og still inn korrekt antall sekunder spilt og bekreft med «OK» 3
- 5.3 Start uret ved å trykke «Start» 1